



POUŽITÉ ZKRATKY:

P – pozednice
Kr – krátče
VT – vazní trám
WT – výměna vazního trámu
S – sloup
DV – dolní vaznice
SV – střední vaznice
WV – vrcholová vaznice
H – hambalek
KI – kleština
K – krokev
NK – nárožní krokev
N – námětek

číslo za zkratkou prvku označuje vyměřovanou délku v metrech včetně potřebné délky na spoj

- výměna dřevěného prvku a povrchové ošetření

VÝPRACOVÁV: Ing. DAVID FAJFR		TECH. POSODIL: ZODP. PROJEKTVANT: LUBOS ROUS Ing. OTAKAR KOUBEKLA ČSČ.	
INVESTOR: 			
OBJEDNATEL: RMNSKOTATOLICKA FARNOST BOCHŮR			
NAZEV AKCE: PROJEKT OPRAVY KROVU KOSTELA SV. FLORIÁNA V BOCHŮŘI			
OBSAH VÝKRESU:		PŮDORYS KROVU	