

Legenda povrchové úpravy stěn: Legenda povrchové úpravy hlavy:

- 01 STĚNY SE STÁVAJÍCÍ ZAVLHLOU OMÍTKOU–NOVÁ PVRCHOVÁ ÚPRAVA HLADKÁ OMÍTKA:
–CELOPLOŠNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ ZAVLHLOU OMÍTKU
–SPÁRY PROŠKRÁBNOUT DO HLUBKY 20mm
–PODKLAD OČISTIT TLAKOVÝM VZDUCHEM

PROVÉST NOVOU PVRCHOVOU ÚPRAVU SE SKLADBĚ:
–TRASOVÝ SANACNÍ POSTŘIK
–JÁDROVÁ OMÍTKA Z RESTAURÁTORSKÉ PAROPROPUSTNÉ TRASSOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY
–JEMNÁ ŠTUKOVÁ VÁPENNÁ OMÍTKA S TRASSEM PAROPROPUSTNÁ
–RENOVAČNÍ BARVA NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY – ODSTÍN LOMENÁ BILÁ, PODLE PRVNÍ LÍČKY NA PŮVODNÍ OMÍTCE

- 03 NOVÁ PVRCHOVÁ ÚPRAVA STĚN DOPLNĚNÁ O VRSTVU PROTI PŮSOBNÍ DEŠTI:
–DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉN RENOVACNÍ BARVA NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY S PREVENTIVNÍ OCHRANOU PROTI ŘASÁM A PLISNÍM S VODOODPUDIVOU PŘÍSADOU – ODSTÍN LOMENÁ BILÁ, PODLE PRVNÍ LÍČKY NA PŮVODNÍ OMÍTCE

- 04 STĚNY SE STÁVAJÍCÍ ZACHOVANOU VÁPENNOU OMÍTKOU:
–ŠETRNĚ ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ CEMENTOVÝ ŠTUK, AŽ NA VÁPENNOU OMÍTKU
–PODKLAD OČISTIT TLAKOVÝM VZDUCHEM
–DROBNÉ ODĚRKY U STÁVAJÍCÍ VÁPENNÉ OMÍTKY VYSYPAT JÁDROVOU OMÍTKOU Z RESTAURÁTORSKÉ PAROPROPUSTNÉ TRASSOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY
–VÁPENNOU OMÍTKU PO VYSYPÁNÍ CELOPLOŠNĚ PŘESTUKOVAT JEMNOU ŠTUKOVOU VÁPENNOU OMÍTKOU S TRASSEM PAROPROPUSTNOU
–POVRCH OLÍČIT RENOVACNÍ BARVOU NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY – ODSTÍN LOMENÁ BILÁ, PODLE PRVNÍ LÍČKY NA PŮVODNÍ OMÍTCE

Legenda stavební úpravy hlavy:

- H7 STÁVAJÍCÍ HLAVA OHRADNÍ ZDI Z KERAMICKÉ CIHLY KALADENÉ NA KANT–ZACHOVÁNÍ PŮVODNÍHO SMĚRU SKLONU:
–ŠETRNĚ ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ NARUŠENOU HLAVU ZIDKY PROVEDENOU Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL
–PROVÉST NOVOU CIHELNOU HLAVU (TVAROVÁ KOPIE PŮVODNÍ) Z PLNÉ PÁLENÉ KERAMICKÉ CIHLY, KLADENÉ NA KANT V PŮVODNÍM SMĚRU SKLONU NA VÁPENOVÁPENOCEMENTOVOU MALTU S VYLEPŠENOU PŘÍSADOU (KOTEVNÍM MOSTEM)

Odstranění poškozených a nevhodných prvků a konstrukcí:

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ HLAVY Z KERAMICKÉ CIHLY KLADENÉ NA PLOCHO NEBO Z KERAMICKÉ CIHLY KLADENÉ NA KANT S OBETONÁVKOU:
– OPATRNÝM VYSEKÁNÍM CEMENTOVÉ MALTY VE SPÁŘE POD HLAVOU A POKLEPEM ZE SPODNÍ STRANY NA PŘESAHLAVY PROVÉST ŠETRNĚ UVOLNĚNÍ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ HLAVY
– UVOLNĚNÉ CIHELNÉ PRVKY HLAVY POSTUPNĚ RUČNĚ ROZEBÍRAT
– PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ZACHOVÁVANÉHO ZDIVA
– STÁVAJÍCÍ PODKLAD PO DEMONTÁŽI OČISTIT TLAKOVÝM VZDUCHEM

- OSTRANĚNÍ NEVHODNÝCH OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ (OCELOVÉ KOTVY, KONZOLY APOD.):
– KOVOVÉ PRVKY BUDOU OPATRNÝM VYSEKÁNÍM MALTY VE SPÁŘE UVOLNĚNÝ A NÁSLEDNĚ VYTAŽENY
– OTVOR PO DEMONTÁŽI BUDE ZAZDĚN PLNOU PÁLENOU CIHLOU NA VÁPENNOU MALTU NEBO VYPLNĚN POZE VÁPENNOU MALTU
– PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ZACHOVÁVANÉHO ZDIVA

- ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK:
– PO OVĚŘENÍ PŘÍRŮZNOSTI K PODKLADU (NAPŘ. POKLEPEM NEBO SONDOU) NEPŘÍRŮZNĚ ČÁSTI OMÍTEK A OMÍTKY NARUŠENÉ SOLEM ODSTRANIT POMOCÍ RUČNÍHO NÁŘADÍ
– PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ STÁVAJÍCÍHO PODKLADU (CIHELNÉHO ZDIVA)


- U2 HLAVA OHRADNÍ ZDI Z PLNÉ PÁLNÉ CIHLY KLADENÉ NA KANT:
–STÁVAJÍCÍ PODKLAD OČISTIT TLAKOVOU VODOU
–POVRCH CIHELNÉ HLAVY OPATŘIT VÁPENOVÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU V TL15mm S VYHLAZENÍM POVRCHU OCELOVÝM HLADÍTKEM, S HYDROFOBním NÁTĚREM
–HLAVU OLÍČIT RENOVACNÍ BARVA NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY S PREVENTIVNÍ OCHRANOU PROTI ŘASÁM A PLISNÍM S VODOODPUDIVOU PŘÍSADOU – ODSTÍN SVĚTLÝ OKR, DLE NALEZENÉHO PRVOTNÍHO NÁTĚRU NA KAPLI sv. JANA NEPOMUCKÉHO

- U3 HLAVA SKOKU OHRADNÍ ZDI Z PLNÉ PÁLNÉ CIHLY:
–STÁVAJÍCÍ PODKLAD OČISTIT TLAKOVOU VODOU
–POVRCH CIHELNÉ HLAVY OPATŘIT VÁPENOVÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU V TL15mm S VYHLAZENÍM POVRCHU OCELOVÝM HLADÍTKEM, S HYDROFOBním NÁTĚREM
–HLAVU OLÍČIT RENOVACNÍ BARVA NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY S PREVENTIVNÍ OCHRANOU PROTI ŘASÁM A PLISNÍM S VODOODPUDIVOU PŘÍSADOU – ODSTÍN LOMENÁ BILÁ, PODLE PRVNÍ LÍČKY NA PŮVODNÍ OMÍTCE


Část řešeného úseku foto:



OHRADNÍ ZEĎ č.11-DETAIL JEDNOHO POLE




ŘEZ OHRADNÍ ZDÍ



- PŘED ZAHÁJENÍM OPRAV DEMONTOVAT VŠECHNY NOVODOBÉ KONSTRUKCE (OCELOVÉ KOTVY, KONZOLY APOD.), DEMONTÁŽ PROVÉST – OPATRNÝM VYSEKÁNÍM MALTY VE SPÁŘE UVOLNIT PRVEK A VYTÁHNOUT, OTVOR PO DEMONTÁŽI ZAZDÍT PLNOU CIHLOU NEBO VYPLNIT VÁPENNOU MALTU. PRÁCE PROVÁDĚT TAK, ABY NEDOŠLO K POŠKOZENÍ ZDIVA.
- ODSTRANIT VŠECHNY KŘOVINY A NÁLETOVOU ZELENĚ Z OHRADNÍ ZDI A PŘED OHRADNÍ ZDÍ VE VZDÁLENOSTI CCA 1000mm OD LÍCE ZDIVA
- STATICKY NARUŠENÉ ČÁSTI NEBO ÚSEKY ZDIVA BUDOU PŘEZDĚNÝ DO PŮVODNÍ PODOBY PLNOU PÁLENOU CIHLOU KLADENOU NA VÁPENNOU ZDÍCI MALTY S TRASSEM
- ŠETRNĚ ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ CIHELNOU HLAVU S OBETONÁVKOU (VIZ. LEGENDA ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH A NEVHODNÝCH PRVKŮ) A PROVÉST NOVOU CIHELNOU HLAVU (TVAROVÁ KOPIE PŮVODNÍ) Z PLNÉ PÁLENÉ KERAMICKÉ CIHLY, KLADENÉ NA KANT V PŮVODNÍM SMĚRU SKLONU NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU S VYLEPŠENOU PŘÍSADOU (KOTEVNÍM MOSTEM
- ŠETRNĚ ROZEBRAT STÁVAJÍCÍ NARUŠENOU CIHELNOU HLAVU PILÍŘŮ (VIZ. LEGENDA ODSTRANĚNÍ POŠKOZENÝCH A NEVHODNÝCH PRVKŮ) A PROVÉST NOVOU CIHELNOU HLAVU (TVAROVÁ KOPIE PŮVODNÍ) Z PLNÉ PÁLENÉ KERAMICKÉ CIHLY, KLADENÉ NA PLOCHO V PŮVODNÍM SMĚRU SKLONU NA VÁPENOCEMENTOVOU MALTU S VYLEPŠENOU PŘÍSADOU (KOTEVNÍM MOSTEM
- CHYBĚJÍCÍ ČÁSTI U CIHELNÝCH ZIDEK (ZDIVO, KAPSY S CHYBĚJÍCÍ CIHLOU) BUDOU DOPLNĚNÝ PLNOU PÁLENOU CIHLOU NA VÁPENNOU ZDÍCI MALTY S TRASSEM
- POVRCH HLAV OPATŘIT PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM VÁPENOVÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU V TL15mm HLAZENOU OCELOVÝM HLADÍTKEM, S HYDROFOBním NÁTĚREM
- STÁVAJÍCÍ NESOUDRŽNÉ, ZAVLHLÉ A ZASOLENÉ OMÍTKY BUDOU ODSTRANĚNÝ A PROVEDENY NOVÉ VÁPENNÉ S TRASSEM, KOPÍRUJÍ PŮVODNÍ NEROVNOSTI ZDIVA (PODKLADU)
- U STÁVAJÍCÍCH ZACHOVANÝCH OMÍTEK ODSTRANIT STÁVAJÍCÍ HRUBÝ CEMENTOVÝ ŠTUK, VYSYPAT STÁVAJÍCÍ VÁPENNOU OMÍTKU JÁDROVOU OMÍTKOU Z RESTAURÁTORSKÉ PAROPROPUSTNÉ TRASSOVÉ VÁPENNÉ OMÍTKY A PROVÉST NOVÝ HLADKÝ VÁPENNÝ ŠTUK S TRASSEM KOPÍRUJÍ PŮVODNÍ NEROVNOSTI PODKLADU
- FINÁLNÍ PVRCHOVOU ÚPRAVU OMÍTKY OHRADNÍ ZDI PROVÉST Z RENOVACNÍ BARVY NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY – ODSTÍN LOMENÁ BILÁ, PODLE PRVNÍ LÍČKY NA PŮVODNÍ OMÍTCE
- HLAVU SOKLU A ZDIVO DO VÝŠKY 300mm NAD TERÉN OLÍČIT RENOVACNÍ BARVOU NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY S PREVENTIVNÍ OCHRANOU PROTI ŘASÁM A PLISNÍM S VODOODPUDIVOU PŘÍSADOU – ODSTÍN LOMENÁ BILÁ, PODLE PRVNÍ LÍČKY NA PŮVODNÍ OMÍTCE
- HLAVU OHRADNÍ ZDI OLÍČIT RENOVACNÍ BARVOU NA BÁZI SILIKÁTU S MINERÁLNÍMI PLNIDLY S PREVENTIVNÍ OCHRANOU PROTI ŘASÁM A PLISNÍM S VODOODPUDIVOU PŘÍSADOU – ODSTÍN SVĚTLÝ OKR, DLE NALEZENÉHO PRVOTNÍHO NÁTĚRU NA KAPLI sv. JANA NEPOMUCKÉHO
- VŽDY PŘED ROZEBRÁNÍM JE TUNĚ POŘÍDIT FOTODOKUMENTACI STÁVAJÍCÍHO STAVU JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ ZDIVA, ROZEBRAT A PŘEZDÍVAT PO MALÝCH ÚSECÍCH

PŮDORYSNÉ SCHÉMA OHRADNÍ ZDI



STAVEBNÍ A RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA - AREÁL VELEHRAD

<div>ING. JIŘÍ TOMĚČEK IČO: 1550 5961 TEL: 585 220 056 atelier_a@ateol.cz VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ TOMĚČEK DALIBOR ZAPLETAL</div>		<div>MÍSTO: VELEHRAD OBJEKT: SO 05 - OHRADNÍ ZEĎ AKCE: STAVEBNÍ A RESTAURÁTORSKÁ OBNOVA</div>		<div>Atelier A 772 00 OLOMOUC ULICE 8.KVĚTNA 16 ČÍSLO: 5a PARÉ:</div>
		<div>STUPEŇ: PD MĚRÍTKO: 1 : 25 DATUM: LISTOPAD 2015 ČÁST: D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ</div>		
<div>ZADAVATEL: ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ WURMOVA 562/9, 779 00 OLOMOUC</div>		<div>VYKRES: ZEĎ č.11 - POHLED Z ULICE</div>		
<div>UŽIVATEL: ARCIBISKUPSTVÍ OLOMOUCKÉ WURMOVA 562/9, 779 00 OLOMOUC</div>				